

## Aanvullend technisch reglement 2019

---

### **Klasse Rotax Max Senioren**

#### **4.25 Powervalve**

Hierbij mag er op geen enkele plaats een voedermaat van 0,05 tussen passen.

Hierbij mag er een voelermaat van 0.05mm tussen de cilinder (ronde slijtage plek) en mal (ROT 277 030) alleen boven of onder tussen passen, wanneer bij zowel onder als boven de voelermaat er tussen gaat is het afkeur.

### **Klasse Rotax DD2**

#### **6.25 Powervalve**

Hierbij mag er op geen enkele plaats een voedermaat van 0,05 tussen passen.

Hierbij mag er een voelermaat van 0.25mm tussen de cilinder (ronde slijtage plek) en mal (ROT 277 030) zowel boven als onder niet tussen passen.



### **Alle Rotax klasse: rectificatie vertaling Engels - nederlands**

Cilinder maten:

*Hierbij mag de mal de cilinderwand niet raken*